VCC
GND
START
PWR
D4
FAIL
D1
BUSY
D2
PASS
D3
LT
SW4
RT
SW6
ENT
SW5
CONTR.
R13
VCC
GND
5V
VCC
GND
SW7
DN
SW3
UP