

XILINX
HW-Z1-ZCU104
REV 1.0
ZYNQ
UltraSCALE
FMC LPC J5
PL LEDs
PL DIP
PS CAN
PS DDR4 Component
PS 10/100/1000 ETHERNET
HDMI TX (TOP) / RX (BOT)
Display Port
MAC ID
CPU RESET
PROG_B
PL PMOD 0
PL PMOD 1
PMOD 12C
J1
PL DDR4 SODIMM
USB 3 ULPI
J96
+12V IN
POWER
OFF
ON
(pin 1:ON,pin 3:OFF)
PMBUS
MGTAVCC
VCC1V8
VCC1V2
VCCINT
VCCINT_VDD
SOCKET TORQUE --24 in lbs.
PIN A1
DIMMCAGE1
MH1
MH2
MH3
MH4
GND