PDC-9349 *C SECONDARY SILKSCREEN

USB Connections CY24894	
Function	Connection
D+	Pin 20
D-	Pin 21
Vbus	P4[0]

Wireless Modules (Radio)		
Function	Connection	Header
MISO	P0[0]	Pin 8
SCK	P0[4]	Pin 7
MOSI	P0[5]	Pin 5
IRQ	P0[6]	Pin 3
SS	P0[7]	Pin 4
VCC 3.3	-	Pin 2
GND	-	Pin 1,9

LCD Module (LCD)		
Function	Connection	Header
D4	P4[0]	Pin 11
D5	P4[1]	Pin 12
D6	P4[2]	Pin 13
D7	P4[3]	Pin 14
E	P4[4]	Pin 6
RS	P4[5]	Pin 4
RW	P4[6]	Pin 5
GND	-	Pin 1
VCC 5V	-	Pin 2
Contrast	-	Pin 3

Programming Headers