
J5
J1
J2
J3
J4
M1
U1
U2
U3
U4
U5
Y1
STROBE1
MIC-L
MIC-R
infineon
600-60626-01
REV01
DEMO_FX3_U3V_CAM01
ADD-ON BOARD
VCC_2P8
DVDD
DOVDD
CKN
CKP
DN0
DP0
DN1
DP1
SCL
SDA
GND
PCLK
SLCS
SLWR
SLOE
SLRD
DMA
RDY
PRTL
IO_0
PKT
END
IO_1
INT
RST
PRGM
U2.A1
U2.A0
USB3
VBUS
V1P2
FPGA
V3P3
VIO
TDO
TDI
TCK
TMS
IO_3
FIFOM
SS_6
IO_4
IO_5
SPI
SCK
SSN
MISO
MOSI
PM_0
PM_1
PM_2
NC
SSPND
OUT
SX3