
ONECALIB_InitCalibData
Your periodic readout function for SIN & COS signals
ONECALIB_InitSensorData
ONECALIB_GetUncalibAngle
Is calibration done?
YES
NO
ONECALIB_GetCalibAngle
Is rotating clockwise?
YES
NO
ONECALIB_CalibrationFindParam(..,true,false)
ONECALIB_CalibrationFindParam(..,false,true)